



コアラフトン PLUS

【セクション1】ゾーニングと「かたさ」の組み合わせ

以下は芯材フォームのかたさの組み合わせ例です。お気に入りの寝心地を見つけるため、他の組み合わせも試してみることをおすすめします。芯材のかたさは、各フォームブロックの側面にある「かたさラベル」から確認できます。

A：標準的な組み合わせ

頭を「ふつう」、腰を「ややかため」、脚を「ふつう」の組み合わせ。



B：「ややかため」の組み合わせ

頭を「ふつう」、腰を「しっかりかため」、脚を「ふつう」の組み合わせ。



C：「しっかりかため」の組み合わせ


頭を「かため」、腰を「しっかりかため」、脚を「かため」の組み合わせ。



【セクション2】季節に応じた上部カバーの選びかた


コアラフトン PLUSの上部カバーは、夏向け面のひんやり涼しい接触冷感素材と、冬向け面の暖かなキルティング素材のリバーシブルです。

はじめに、好みの「かたさ」の芯材フォームを選び、保護カバーに取り付けます。次に、上部カバー（小）の「季節を示すラベル」を目印にして、お好みの面を上にして取り付けてください。たとえば冬なら、暖かいキルティング側にお好みのかたさの芯材フォームを向けてセットします。






コアラフトン PLUSを使い始めるために




ステップ1

コアラフトン PLUSを箱から出します。におい（ウレタン）が気になる場合は十分換気してください。



ステップ2

圧着されたシールを開き、圧縮されたフトンを広げます。外側のビニール包装を取り外します（刃物は使用しないでください）。



ステップ3


フトンが広がったら、圧着されたシールに沿って圧縮袋を開き、取り出します（刃物は使用しないでください）。



ステップ4

できあがりです！
リバーシブル上部カバー（冬向け / 夏向け）、およびかたさとゾーニングの組み合わせを変更するには、各ブロックのファスナーを開き、セクション1、2の手順を参照してください。

かたさや季節に合わせた寝心地に調節するには



ステップ1

上部カバーのファスナーをすべて開きます。ファスナーは、フトンの頭側と足側に1つずつあります。



ステップ2

コアラフトン PLUSは、頭・腰・足側の3か所でかたさが選べます（組み合わせ方法は【セクション1】参照）。また、上部カバーは大（頭および腰）と小（脚）の2つに分かれています。好みのかたさが上になるようセットして、芯材フォームをポケットに配置します。



ステップ3

好みの上部カバー（冬向け面または夏向け面）を選び、選択した面が上になるように上部カバーをセットします。ファスナーを閉じる際には、芯材フォームを挟まないようにお気をつけください。





お手入れ方法



72時間お待ちください

コアラフトン PLUSはすぐに使用できますが、完全に本来の形状まで戻るには少し時間がかかります。



上部カバーの洗濯方法

上部カバーを洗うには、ファスナーを開いて各ブロックから芯材フォームを取り出します。再度ファスナーを閉め、水温は30°C以下、洗濯機の弱水流で、中性洗剤を使用して洗ってください。洗濯後は、側生地を形を整え、平らにして陰干しします。上部カバーが完全に乾いてから、芯材フォームを各ブロックに入れて、ファスナーを閉じてください。

※ フォームを覆っている保護カバーや芯材フォームは洗わないでください。



保管方法

フトンを使用しないときは、折りたたんで付属の保管用バッグに収納してください。保管用バッグには、持ち運びやすいよう取っ手が付いています。



シーツをご使用ください

コアラフトン PLUSをずっと清潔にお使いいただくために、シーツのご使用をお願いしています。シーツは定期的に洗濯してください。



フトンの陰干し

コアラフトン PLUSの湿気が気になる場合は、風通しの良いお部屋などで壁に立てかけて数時間～1日置いていただくと、より快適にご使用いただけます。コアラフトン PLUSは天日干しする必要はありません。天日で干した場合、まれに熱によってフォームが一時的に柔らかくなることがありますが、フォームが冷えると元の硬さに戻りますのでご安心ください。

