



開梱方法を動画で確認するにはQRコードをチェック



コアラフトン OASIS

コアラフトン OASIS取扱説明書

コアラフトン OASISは理想的な寝姿勢をサポートしながら、頭、腰、脚部分の組み合わせを変えることで、お好みに合わせた最適な寝心地を提供いたします。夏は涼しく、冬は暖かい、一年中快適な寝心地を実現したリバーシブルカバー仕様の敷き布団。冬用の側生地には保温効果のあるキルティング生地を使用し、夏用の側生地には冷却効果のあるポリエチレンを35%使用しています。

【セクション 1】 ゾーニングと「かたさ」の組み合わせ

以下は芯材フォーム「かたさ」の組み合わせ例です。お気に入りの寝心地を見つけるため、他の組み合わせも試してみることをおすすめします。芯材のかたさは、各フォームブロックの側面にある「硬さラベル」から確認できます。

A：標準的な組み合わせ

頭を「ふつう」、腰を「ややかため」、脚を「ふつう」の組み合わせ。



B：「ややかため」の組み合わせ

頭を「ふつう」、腰を「しっかりかため」、脚を「ふつう」の組み合わせ。



C：「しっかりかため」の組み合わせ


頭を「かため」、腰を「しっかりかため」、脚を「かため」の組み合わせ。



【セクション 2】 季節に応じた側生地（カバー）の選び方


コアラフトン OASISの側生地（カバー）は、夏向けのひんやり涼しい接触冷感素材と、冬向けの暖かなキルティング素材のリバーシブルです。

はじめに好みの「かたさ」の芯材フォームを選んでください。次に、季節に応じたカバー面にその芯材フォームを取り付けます。たとえば冬なら、暖かいキルティング側にお好みのかたさの芯材フォームを向けてセットしてください。






コアラフトン OASISを使い始めるために




ステップ1

コアラフトン OASISを箱から出します。におい（ウレタン）が気になる場合は十分換気してください。



ステップ2

圧着されたシールを開き、圧縮されたフトンを広げます。外側のビニール包装を取り外します（刃物は使用しないでください）。



ステップ3

マットレスが広がったら、圧着されたシールに沿って圧縮袋を開き、フトンを取り出します（刃物は使用しないでください）。



ステップ4


できあがりです！
冬向け / 夏向けの側生地、およびかたさとゾーニングの組み合わせを変更するには、各ブロックのファスナーを開き、セクション1、2の手順を参照してください。

かたさや季節に合わせた寝心地に調節するには



ステップ1

ファスナーを開いてフトンのカバー（側生地）から芯材フォームを取り出します。
好みのかたさとゾーニングの芯材を選び、
夏向けまたは冬向けの側生地を選びます。
※ 詳しくはセクション1と2をご参照ください。



ステップ2

フォームを側生地に戻し、各ブロックのファスナーを閉めます。
フォームを側生地に戻し、各ブロックの
ファスナーを閉めます。
※ カバーを開閉する際、
フォームがファスナーに
挟まらないようご注意ください。



ステップ3

できあがりです！

冬向け / 夏向けの側生地、およびかたさとゾーニングの組み合わせを変更するには、各ブロックのファスナーを開き、上記の手順を参照してください。





お手入れ方法



72時間お待ちください

コアラフトン OASISはすぐに使用できますが、完全に本来の形状まで戻るには少し時間がかかります。



外側のカバーの洗濯方法

外側のカバーを洗うには、ファスナーを開いて各ブロックから芯材フォームを取り出します。再度ファスナーを閉め、水温は30°C以下、洗濯機の弱水流で、中性洗剤を使用して洗ってください。洗濯後はカバーの形を整え、平らにして陰干しします。カバーが完全に乾いてから芯材フォームを各ブロックに入れてください。



シーツをご使用ください

コアラフトン OASISをずっと清潔にお使いいただくために、シーツのご使用をお願いしています。シーツは定期的に洗濯してください。



フトンの陰干し

コアラフトン OASISの湿気が気になる場合は、風通しの良いお部屋などで壁に立てかけて数時間～1日置いていただくと、より快適にご使用いただけます。

コアラフトン OASISは天日干しする必要はありません。天日で干した場合、まれに熱によってフォームが一時的に柔らかくなることがあります、フォームが冷えると元の硬さに戻りますのでご安心ください。

